
Instrucciones de uso

Frigoríficos empotrables





Contenido

1 1.1 1.2 1.3 1.4	Visión general del aparato Diagrama del aparato y el equipo Ámbito de uso del aparato Conformidad Ahorro de energía	
2	Notas generales sobre seguridad	3
3 3.1 3.2	Componentes de uso e indicación	2
4 4.1	Puesta en marcha Encender aparato:	5
5 5.1 5.2 5.3	Uso	5
6 6.1 6.2 6.3	Mantenimiento Desescarche Limpiar el aparato Servicio postventa	8
7	Averías	ç
8 8.1 8.2	Puesta fuera de servicio	10 10 10
9	Desechar el aparato	10

El fabricante trabaja continuamente para seguir desarrollando todos los tipos y modelos. Por lo tanto, agradeceríamos su comprensión ante posibles modificaciones de la forma, el equipo y la técnica.

Para conocer todas las ventajas de su nuevo aparato, lea detenidamente las indicaciones de este manual.

Las instrucciones son válidas para varios modelos; pueden producirse variaciones. Las secciones que sólo se refieren a determinados aparatos aparecen marcadas con un asterisco (*)

Las instrucciones de procedimiento aparecen marcadas con un ▶, los resultados de procedimiento aparecen marcados con un ▷.

1 Visión general del aparato

1.1 Diagrama del aparato y el equipo




Fig. 1

- (1) Componentes de manejo y control
- (2) Compartimiento congelador*
- (3) Ventilador*
- (4) Estante para botellas*
- (5) Depósito para conservas
- (6) Superficie de depósito, divisible*
- (7) Iluminación interior mediante LED

- (8) Superficie de depósito
- (9) Zona más fría
- (10) Depósito para botellas
- (11) Soporte para botellas*
- (12) Compartimiento de verdura*
- (13) Orificio de vaciado
- (14) Placa de identificación

Nota

- Ordene los alimentos tal y como se indica en la ilustración. El aparato ahorrará energía.
- Las bandejas, cajones o cestos se entregan colocados de tal manera que se logre una eficiencia energética óptima.

1.2 Ámbito de uso del aparato

El aparato es adecuado exclusivamente para la refrigeración de alimentos en entornos domésticos o similares. Entre ellos se encuentra, por ejemplo, el uso

- en cocinas para personal, hostales,
- por parte de huéspedes de casas rurales, hoteles, moteles y otros alojamientos,
- en catering y servicios similares de venta al por mayor

Notas generales sobre seguridad

Utilice el aparato exclusivamente en entornos domésticos habituales. No se permite ningún otro tipo de aplicación. El aparato no es adecuado para el almacenamiento y la refrigeración de medicamentos, plasma sanguíneo, preparados de laboratorio o sustancias y productos similares basados en la directiva sobre productos sanitarios 2007/47/CE. Un uso abusivo del aparato puede provocar daños en el producto almacenado o su deterioro. El aparato tampoco es adecuado para su funcionamiento en zonas con peligro de explosión.

El aparato se ha diseñado para el funcionamiento a temperaturas ambiente limitadas en función de la clase de climatización. La clase de climatización adecuada para su aparato figura en la placa de identificación.

Nota

▶ Respete las temperaturas ambiente indicadas; de lo contrario, disminuye la potencia de refrigeración.

Clase de climatización	para temperaturas ambiente de
SN	10 °C a 32 °C
N	16 °C a 32 °C
ST	16 °C a 38 °C
Т	16 °C a 43 °C

1.3 Conformidad

Se ha comprobado la estanqueidad del circuito de refrigerante. El aparato montado cumple las disposiciones de seguridad pertinentes y las directivas CE 2006/95/CE, 2004/108/CE, 2009/125/CE y 2010/30/UE.

Nota para institutos de ensayo:

Los ensayos se deben realizar conforme a lo especificado en las normas y directrices vigentes.

Los aparatos se deben preparar y comprobar teniendo en cuenta los planos de carga del fabricante y las indicaciones que figuran en las instrucciones de manejo.

1.4 Ahorro de energía

- Preste siempre atención a que exista una buena ventilación y escape de aire. No cubra los orificios de ventilación ni las rejillas de aire.
- Deje siempre libres los canales de circulación del ventilador.*
- No coloque el aparato en una zona de radiación solar directa, ni junto a la cocina, la calefacción, etc.
- El consumo de energía depende de las condiciones de instalación como, por ejemplo, la temperatura ambiente (consulte 1.2).
- Abra el aparato durante el menor tiempo posible.
- Cuanto más baja se ajuste la temperatura, mayor será el consumo de energía.
- Disponga los alimentos por orden (consulte Visión general del aparato).
- Guarde todos los alimentos bien envasados y tapados. Así se evita la formación de escarcha.

- Extraiga los alimentos únicamente mientras sea necesario para que no se calienten en exceso.
- Introducción de alimentos calientes: deje que se enfríen a temperatura ambiente.
- Descongele los alimentos congelados en la cámara frigorífica *
- Si existe una capa de escarcha gruesa en el aparato: desescarche el aparato.*

2 Notas generales sobre seguridad

Peligros para el usuario:

- Este aparato puede ser utilizado por niños a partir de 8 años de edad y por personas con discapacidades físicas, sensoriales o mentales o con falta de experiencia y conocimientos bajo la debida vigilancia o después de haber sido instruidos acerca del uso seguro del aparato y haber comprendido los peligros resultantes. Los niños no deben jugar con el aparato. Los niños no deben limpiar el aparato ni realizar el mantenimiento propio del usuario sin la debida vigilancia.
- Al desconectar el aparato de la red, agarre siempre el cable por el enchufe. No tire del cable.
- En caso de fallo, retire el enchufe de alimentación de red o desconecte el fusible.
- No dañe la línea de alimentación eléctrica.
 No utilice el aparato con una línea de alimentación eléctrica defectuosa.
- Encargue las reparaciones, intervenciones en el aparato y la sustitución de la línea de alimentación eléctrica al servicio postventa o a personal técnico especializado.
- Instale, conecte y deseche el aparato siguiendo estrictamente las indicaciones.
- Utilice el aparato sólo cuando esté instalado.
- Conserve este manual de instrucciones cuidadosamente y, dado el caso, entrégueselo al siguiente propietario.
- Las lámparas para usos especiales (bombillas, diodos, lámparas fluorescentes) que se hallan en el aparato se han concebido para la iluminación de su interior y no sirven de luz ambiental.

Peligro de incendio:

- El refrigerante incluido R 600a respeta el medio ambiente, pero es inflamable. Las salpicaduras de refrigerante pueden inflamarse.
 - No da
 ñe las tuber
 ías del circuito frigor
 ífico.
 - No trabaje con llamas libres ni fuentes de ignición en el interior del aparato.
 - No utilice aparatos eléctricos en el interior del aparato (por ej. aparatos de limpieza a

Componentes de uso e indicación

vapor, aparatos calefactores, preparadores de helados etc.).

- Si se producen fugas de refrigerante: elimine las llamas libres o fuentes de ignición cercanas al lugar de la fuga. Ventile bien el recinto. Diríjase al servicio postventa.
- No guarde sustancias explosivas o envases aerosol con propulsores inflamables como, por. ej. butano, propano, pentano, etc. en el aparato. Estos envases aerosol se pueden distinguir por la indicación de contenido impresa o por el símbolo de una llama. El gas que se escape se puede inflamar con componentes eléctricos.
- Guarde las bebidas alcohólicas o cualquier otro envase que contenga alcohol sólo herméticamente cerrado. El alcohol que se escape se puede inflamar con componentes eléctricos.

Peligro de caída o vuelco:

No utilice indebidamente el zócalo, los cajones, las puertas, etc. como peldaño o para apoyarse. Esto se aplica sobre todo a los niños.

Peligro de intoxicación alimentaria:

No consuma alimentos superpuestos.

Peligro de congelación, sensación de aturdimiento y dolor:

Evite un contacto continuado de la piel con superficies frías o alimentos refrigerados/ congelados o tome medidas de protección, por ej. utilice guantes. No consuma helados y, en particular, helados de hielo o cubitos de hielo al instante ni demasiado fríos.

Peligro de daños y lesiones:

- El vapor caliente puede provocar lesiones. Para desescarchar, no utilice ningún aparato de limpieza al vapor o con calor, llamas libres ni 'sprays' de desescarche.
- No retire el hielo con objetos puntiagudos.

indicaciones específicas las descritas en los demás capítulos:

<u> </u>	PELIGRO	identifica una situación de peligro inminente que, si no se evita, puede producir lesiones graves o incluso la muerte.
À	ADVER- TENCIA	identifica una situación de peligro que, si no se evita, puede producir lesiones graves o incluso la muerte.
À	ATENCIÓN	identifica una situación de peligro que, si no se evita, puede producir lesiones leves o moderadas.

AVISO	identifica una situación de peligro que, si no se evita, puede producir daños materiales.
Nota	identifica indicaciones y recomendaciones útiles.

3 Componentes de uso e indicación

3.1 Componentes de manejo y control




Fig. 2

- (1) Tecla On/Off
- (2) Indicador de temperatura
- (3) Tecla de ajuste
- (4) Tecla SuperCool
- (6) Tecla Ventilation*
- (7) Símbolo de ventilación*
- (8) Símbolo de menú
- (9) Símbolo del bloqueo contra la manipulación por niños
- (5) Símbolo de SuperCool

3.2 Indicación de temperatura

Durante el funcionamiento normal se indica:

la temperatura de refrigeración ajustada

Las siguientes indicaciones advierten acerca de la existencia de una avería. Encontrará las posibles causas y las medidas de subsanación (consulte Averías).

FO hasta F9

4 Puesta en marcha

4.1 Encender aparato:

- ▶ Pulsar tecla On/Off Fig. 2 (1)
- El indicador de temperatura se ilumina. Al abrir la puerta, se enciende la iluminación interior. El aparato se ha conectado.
- Si el indicador muestra "DEMO", está activado el modo de demostración. Diríjase al servicio postventa



5 Uso

5.1 Bloqueo contra la manipulación por niños

El bloqueo contra la manipulación por niños le garantiza que los niños no pueden desconectar accidentalmente el aparato al jugar.



⊏[]

5.1.1 Ajustar la seguridad para niños

Activar el modo de ajuste:

- ▶ Pulse la tecla SuperCool Fig. 2 (4) durante aprox. 5 segundos.
- ⊳ En el indicador se visualiza el símbolo Menú Fig. 2 (8).
- ▷ En el indicador parpadea c .

Para encender la función:

- ► Confirme brevemente con la tecla SuperCool *Fig. 2 (4)*.
- En el indicador se visualiza cl.
- ► Confirme brevemente con la tecla SuperCool Fig. 2 (4).
- El símbolo de seguridad para niños Fig. 2 (9) se ilumina en el indicador.
- ▷ En el indicador parpadea c .

Cuando se debe desactivar la función:

- ► Confirme brevemente con la tecla SuperCool *Fig. 2 (4).*
- En el indicador se visualiza **c0**.
- ► Confirme brevemente con la tecla SuperCool *Fig. 2 (4)*.
- ightharpoonup En el indicador parpadea $oldsymbol{c}$.
- La función del bloqueo contra la manipulación por niños está desactivada.

Salir del modo de ajuste:

- ▶ Pulse brevemente la tecla On/Off Fig. 2 (1).
- Se vuelve a visualizar la temperatura en el indicador de temperatura.

5.2 Compartimento frigorífico


Debido a la circulación natural del aire en el compartimiento frigorífico se alcanzan diferentes rangos de temperatura. La temperatura es inferior justo encima de los cajones para verdura y en la pared trasera. La temperatura aumenta en la parte superior delantera y en la puerta.

5.2.1 Refrigeración de alimentos

Nota*

El consumo de energía aumenta y la potencia de refrigeración se reduce si la ventilación es insuficiente.

▶ Deje siempre libres los canales de ventilación del ventilador.



- ▶ Son materiales de embalaje adecuados recipientes reutilizables de plástico, metal, aluminio o cristal y láminas de conservación.
- ▶ Los alimentos y líquidos que emitan o absorban olores o sabores con facilidad se deben guardar siempre en recipientes cerrados o tapados.
- ▶ Los alimentos que emitan gas etílico o que sean sensibles al mismo, tales como la fruta, las verduras, las verduras de ensalada, etc., deben guardarse por separado o empañarse para no reducir la duración de almacenamiento; por ejemplo, no guarde nunca tomates con kiwis o con un repollo.

para aparatos con una altura desde 1218 mm se aplica lo siguiente:

- ▶ Utilice sólo la superficie delantera del fondo del compartimiento frigorífico para depositar alimentos por un breve espacio de tiempo, por ej. para cambiarlos de sitio u ordenarlos. Sin embargo, no deje así los alimentos, ya que, de lo contrario, al cerrar la puerta se pueden desplazar hacia detrás o volcar.
- No guarde los alimentos demasiado apretados, pues así el aire circulará mejor.

5.2.2 Ajustar la temperatura

La temperatura depende de los siguientes factores:


- frecuencia de apertura de la puerta
- temperatura ambiente del lugar de instalación
- tipo, temperatura y cantidad de alimentos

Ajuste de temperatura recomendado: 5 °C

En el compartimiento congelador se alcanza entonces una temperatura media de aprox. -18 $^{\circ}$ C.*

La temperatura se puede modificar de forma progresiva. Si se alcanza el ajuste 1 $^{\circ}$ C, se vuelve a comenzar por 9 $^{\circ}$ C.

- ▶ Acceder a la función de temperatura: pulse la tecla de ajuste *Fig. 2 (3)*.
- ▷ En el indicador de temperatura parpadea el valor ajustado hasta ahora.
- ▶ Modificar la temperatura en intervalos de 1 °C: pulse la tecla de ajuste Fig. 2 (3) hasta que se ilumine la temperatura deseada en el indicador de temperatura.



- Aprox. 5 segundos después de pulsar la tecla por última vez se acepta el nuevo ajuste y se vuelve a mostrar la temperatura ajustada. La temperatura del interior se adapta lentamente al nuevo valor.

5.2.3 SuperCool

Ajuste la potencia de refrigeración más alta con SuperCool De este modo, se alcanzan temperaturas de refrigeración más bajas. Utilice SuperCool, para refrigerar cantidades grandes de alimentos.



Cuando SuperCool está activado, el ventilador* se encuentra en funcionamiento. El aparato funciona con la máxima potencia frigorífica, por lo que el congelador puede emitir mayor ruido temporalmente.

SuperCool tiene un consumo energético algo mayor.

Refrigerar con SuperCool

- ▶ Pulse brevemente la tecla SuperCool Fig. 2 (4).
- El símbolo de SuperCool *Fig. 2 (5)* se ilumina en la pantalla.
- La temperatura de refrigeración desciende hasta el valor inferior. SuperCool se ha conectado.

SuperCool se conecta de forma automática al cabo de unas 12 horas. El aparato vuelve a funcionar en el modo normal con ahorro de energía.

Desactive SuperCool previamente

- ▶ Pulse brevemente la tecla SuperCool Fig. 2 (4).
- SuperCool se ha desactivado.

5.2.4 Ventilador*

Con el ventilador puede refrigerar con rapidez grandes cantidades de alimentos frescos o lograr una distribución relativamente homogénea de la temperatura en todos los niveles.



Se recomienda la refrigeración por aire forzado:

- Cuando la temperatura ambiente es alta (superior a 33 °C)
- con una elevada humedad del aire

La refrigeración por aire forzado presenta un consumo de energía algo superior. Para ahorrar energía, el ventilador se desconecta automáticamente con la puerta abierta.

Conectar el ventilador*

- ▶ Pulse brevemente la tecla Ventilation Fig. 2 (6).
- ⇒ El símbolo de ventilación Fig. 2 (7) se ilumina.
- ▷ El ventilador está activo. Se conecta automáticamente cuando el compresor está en marcha.

Desconectar el ventilador*


- ▶ Pulse brevemente la tecla Ventilation Fig. 2 (6).

5.2.5 Superficies de depósito

Desplazamiento de las baldas


Las baldas están aseguradas contra la extracción no intencionada mediante topes de de extracción .

- Levante la superficie y retírela tirando hacia delante.
- Introduzca la balda con el borde de tope trasero orientado hacia arriba.
- Los alimentos no se congelan en la pared trasera.



Desarmar las superficies de depósito

 Las superficies de depósito se pueden desarmar para su limpieza.



5.2.6 Utilización de una balda divisible*




Fig. 3

- La plancha de cristal con borde de tope (2) debe situarse detrás.
- La plancha de cristal (1) con los topes de corredera se debe encontrar en la parte delantera para que los topes (3) queden orientados hacia abajo.

5.2.7 Compartimientos de la puerta

Cambiar los compartimientos de la puerta*




Fig. 4*




Fig. 5*

Desarmar los compartimientos de la puerta*





Fig. 6


Los compartimientos de la puerta se pueden desarmar para su limpieza.

5.2.8 Utilizar el soporte para botellas*

Para que las botellas no vuelquen, desplace de manera correspondiente el soporte para botellas.



5.2.9 Cajones de verduras*







Fig. 7

5.2.10 Cajones de verduras sobre paneles con ruedas*






Fig. 8

▶ Los paneles con ruedas se pueden retirar para su limpieza.

5.2.11 Cajones de verduras sobre rieles telescópicos*




Fig. 9

5.3 Compartimiento congelador*

En el compartimiento congelador puede almacenar alimentos congelados durante varios meses a una temperatura de -18 °C o menos, fabricar cubitos de hielo y congelar alimentos frescos.

La temperatura del aire en el compartimiento, medida con el termómetro u otro instrumento de medición, puede oscilar.

5.3.1 Congelación de alimentos*

Se pueden congelar como máximo 2 kg de alimentos frescos durante 24 h.



ATENCIÓN

Riesgo de lesiones derivado de vidrios rotos Las botellas y los envases de bebidas pueden reventarse si se congelan. En especial, las bebidas gaseosas.

- ▶ No congele las botellas ni envases con bebidas
- ▶ 4 h antes de congelar, ajuste una temperatura de 5 °C o inferior.

Para que los alimentos se congelen rápidamente por completo, no sobrepase las siguientes cantidades por porción:

- Fruta y verdura, hasta 1 kg
- Carne, hasta 2,5 kg
- Envase los alimentos por porciones en bolsas de congelación o recipientes reutilizables de plástico, metal y aluminio.
- Coloque los alimentos extendidos a lo ancho de la superficie en el fondo del compartimiento y no los ponga en contacto con alimentos ya congelados para que así éstos no se puedan empezar a descongelar.
- ▶ Ajuste de nuevo la temperatura inicial 24 h después de introducir los alimentos.

5.3.2 Tiempos de conservación*

Valores orientativos del periodo de conservación de diferentes alimentos en el compartimiento congelador:				
Helado	2 a 6 meses			
Salchichas, jamón	2 a 6 meses			
Pan, productos de pastelería	2 a 6 meses			
Caza, cerdo	6 a 10 meses			
Pescado, graso	2 a 6 meses			
Pescado, magro	6 a 12 meses			
Queso	2 a 6 meses			
Aves, carne de vaca	6 a 12 meses			
Verdura, fruta	6 a 12 meses			

Los tiempos de conservación indicados son valores orientativos.

5.3.3 Descongelación de alimentos*

- en la cámara frigorífica
- a temperatura ambiente
- en el microondas
- en el horno/cocina de aire caliente
- ▶ Saque únicamente los alimentos que necesite. Cocine lo antes posible los alimentos descongelados.
- Los alimentos descongelados sólo se pueden volver a congelar en casos excepcionales.

6 Mantenimiento

6.1 Desescarche

6.1.1 Desescarchar el compartimiento frigorífico

El compartimiento frigorífico se desescarcha automáticamente. El agua de desescarche se evapora. Las gotas de agua en la pared trasera dependen del funcionamiento y son completamente normales.

► Limpie periódicamente el orificio de vaciado para que pueda salir el agua de desescarche (consulte 6.2).

6.1.2 Desescarchar el compartimiento congelador*

En el compartimiento congelador se forma una capa de escarcha o hielo después de un funcionamiento prolongado. Esto es completamente normal. La capa de escarcha o hielo se forma con más rapidez si la puerta se abre con frecuencia o los alimentos que se introducen están calientes. No obstante, una capa de hielo gruesa aumenta el consumo de energía. Por ello, se debe desescarchar el aparato periódicamente.



ATENCIÓN

¡Peligro de daños y lesiones a consecuencia del vapor caliente!

- ▶ Para desescarchar, no utilice ningún aparato de limpieza al vapor o con calor, llamas libres ni 'sprays' de desescarche.
- ▶ No retire el hielo con objetos puntiagudos.
- ▶ Desconecte el aparato.
- Si el indicador de temperatura no se apaga, el bloqueo contra la manipulación por niños está activo (consulte 5.1).
- ► Retire el enchufe de alimentación de red.
- ▶ Dado el caso, envuelva los alimentos congelados en papel de periódico o en un mantel y guárdelos en un lugar fresco.
- ▶ Deje abierta la puerta del compartimiento y del aparato durante el desescarche.
- Retire los pedazos de hielo que se desprendan.
- Preste atención a que el agua de desescarche no penetre en los muebles circundantes.
- Dado el caso, recoja el agua de desescarche varias veces con una esponja o paño.
- ▶ Limpie el compartimiento (consulte 6.2) .

6.2 Limpiar el aparato



ATENCIÓN

Riesgo de daños y lesiones derivado del vapor caliente El vapor caliente puede dañar las superficies y provocar quemaduras.

No emplee nunca aparatos de limpieza a vapor


AVISO


Si no limpia correctamente el aparato, corre el peligro de dañarlo

- No utilice productos de limpieza concentrados.
- No utilice esponjas o estropajos metálicos que sean abrasivos o puedan provocar arañazos.
- No utilice productos de limpieza cáusticos, abrasivos o que contengan arena, cloro, productos químicos o ácido.
- ▶ No utilice disolventes químicos.
- No dañe ni retire la placa de identificación situada en el interior del aparato. Es importante para el servicio de atención al cliente.
- No deje que penetre agua de limpieza en el canal de descarga, la rejilla de aire y piezas eléctricas.
- Utilice paños de limpieza suaves y un limpiador universal con pH neutro.
- Utilice sólo limpiadores y productos de conservación aptos para alimentos en el interior del aparato.
- Vacíe el aparato.
- ▶ Retire el enchufe de alimentación de red.




Limpie a mano las superficies interiores y exteriores de plástico con agua tibia y un poco de lavavajillas.





Limpiar el **orificio de vaciado**: elimine las acumulaciones con una herramienta auxiliar delgada, por ejemplo, un bastoncillo de algodón.



- ► La mayoría de piezas de equipamiento se pueden desarmar para su limpieza: consulte el respectivo capítulo.
- Limpie los paneles con ruedas del cajón de verduras en el lavavajillas.*
- Limpie a mano las demás piezas de equipamiento con aqua tibia y un poco de lavavajillas.
- Limpie los rieles telescópicos sólo con un paño húmedo. La grasa de las pistas de rodadura sirve de lubricación y no se debe retirar.*

Después de la limpieza:

- Seque el aparato y las piezas de equipamiento.
- Vuelva a conectar y poner en marcha el aparato.
- Vuelva a introducir los alimentos.

6.3 Servicio postventa

En primer lugar, compruebe si puede subsanar el fallo por su mismo (consulte Averías). Si no es posible, diríjase al servicio postventa. La dirección figura en el directorio de centros de servicio postventa adjunto.



ADVERTENCIA

Riesgo de lesiones en caso de reparación por personas no cualificadas

- Las reparaciones e intervenciones en el aparato y la línea de alimentación eléctrica que no se nombran expresamente (consulte Mantenimiento) sólo se deben realizar a través del servicio postventa.
- ▶ Denominación del aparato Fig. 10 (1), nº del servicio técnico Fig. 10 (2) y nº de serie Fig. 10 (3) en la placa de identificación. La placa de identificación se encuentra en la parte interior izquierda del aparato.




Fig. 10

- ▶ Informe al servicio postventa e indique el fallo, la denominación del aparato *Fig. 10 (1)*, el nº del servicio técnico *Fig. 10 (2)* y el nº de serie *Fig. 10 (3)*.
- > Esto permite un servicio rápido y preciso.
- Deje cerrado el aparato hasta que llegue el técnico del servicio postventa.
- ▶ Retire el enchufe de alimentación de red (no tire del cable de conexión), o bien desactive el fusible.

7 Averías

El aparato se ha construido y fabricado para proporcionar una alto nivel de fiabilidad y durabilidad. No obstante, si durante el funcionamiento se produce una avería, compruebe si se trata de un fallo de uso. En este caso, los costes de reparación correrán a cargo del usuario aunque el aparato se encuentre dentro del periodo de garantía. El usuario puede solucionar los siguientes fallos:

El aparato no funciona.

- → El aparato no se conecta.
- ▶ Conexión del aparato.
- → El enchufe de alimentación de red no entra correctamente en la toma de corriente.
- ► Control el enchufe de alimentación de red.
- → El fusible de la toma de corriente no funciona.
- Controle el fusible.

El compresor continúa en funcionamiento.

- → El compresor se activa con una carga calorífica reducida a un bajo número de revoluciones. Aunque aumente el tiempo de funcionamiento, se produce ahorro de energía.
- ▶ En los modelos con ahorro de energía, esto es normal.
- → SuperCool se ha activado.
- El compresor continúa en funcionamiento durante más tiempo para refrigerar los alimentos con rapidez. Esto es normal.

Un LED situado en la parte inferior trasera del aparato (en el compresor) parpadea reiteradamente cada 5 segundos*.

- → Existe un fallo.
- ▶ Diríjase al servicio postventa. (consulte Mantenimiento).

El ruido es excesivo.

- → Los compresores regulados por frecuencia de rotación* pueden provocar diferentes ruidos debido a los distintos niveles de revoluciones.
- Este ruido es normal.

Un gorgoteo y chapoteo

- Este ruido procede del refrigerante que fluye por el circuito frigorífico.
- ▶ Este ruido es normal.

Un clic suave

- → Este ruido se produce siempre que la unidad de refrigeración (el motor) se enciende o se apaga automáticamente.
- ▶ Este ruido es normal.

Un zumbido. Se eleva brevemente cuando la unidad de refrigeración (el motor) se enciende.

- → Si se activa la función SuperCool, la potencia frigorífica aumenta de forma automática al introducir alimentos frescos o mantener la puerta abierta prolongadamente.
- ▶ Este ruido es normal.
- → La temperatura ambiente es demasiado alta.
- ► Solución: (consulte 1.2)

Un zumbido grave*

- → El ruido procede de la corriente de aire del ventilador.
- ► Este ruido es normal.

Sonido de vibración

- → El aparato no se mantiene firme sobre el suelo. Se produce vibración de objetos y muebles contiguos por la unidad de refrigeración en marcha.
- Compruebe el montaje y, dado el caso, vuelva a alinear el aparato.
- Extraiga las botellas y los envases.

En la indicación de temperatura se muestra: F0 hasta F9

- → En caso de producirse un fallo,
- ▶ Diríjase al servicio postventa. (consulte Mantenimiento).

En la indicación de temperatura se ilumina DEMO.

- → El modo de demostración está activado,
- ▶ Diríjase al servicio postventa. (consulte Mantenimiento).

Las superficies exteriores del aparato están calientes.

- → El calor del circuito frigorífico se utiliza para impedir que se produzca agua de condensación.
- Esto es normal.

La temperatura no es suficientemente baja.

- → La puerta del aparato no se ha cerrado correctamente.
- Cierre la puerta del aparato.
- → La ventilación y el escape de aire son insuficientes.
- Deie libre la reiilla de aire.
- → La temperatura ambiente es demasiado alta.
- ► Solución: (consulte 1.2) .
- → El aparato se abre con demasiada frecuencia o durante mucho tiempo.
- Espere a que la temperatura necesaria se vuelva a ajustar automáticamente. En caso contrario, diríjase al servicio postventa. (consulte Mantenimiento).
- → La temperatura se ha ajustado incorrectamente.
- Reduzca el ajuste de temperatura y compruébelo transcurridas 24 horas.
- → El aparato está situado demasiado cerca de una fuente de calor (cocina, calefacción, etc.).
- Cambie el lugar de instalación del aparato o de la fuente de calor.
- → El aparato no se ha montado correctamente en el habitáculo.
- Compruebe si el aparato se ha montado correctamente y si la puerta cierra bien.

La iluminación interior no se enciende.

- → El aparato no se conecta.
- Conexión del aparato.
- → La puerta ha permanecido abierta más de 15 min.
- La iluminación interior se apaga automáticamente si la puerta permanece abierta durante más de 15 minutos.

Puesta fuera de servicio

→ La iluminación LED está defectuosa o la cubierta está dañada:



ADVERTENCIA

Riesgo de lesiones derivado de descarga eléctrica

Debajo de la cubierta hay piezas conductoras de electricidad.

► El LED de la iluminación interior sólo debe repararse a través del servicio postventa o a cargo de personal técnico especializado.



ADVERTENCIA

Riesgo de lesiones con lámparas LED.

La intensidad luminosa de la iluminación LED se corresponde con la clase de láser 1/1 M.

Si la cubierta está defectuosa:

No mirar directamente a la luz a través de lentes ópticas desde una distancia muy próxima. De lo contrario, los ojos pueden sufrir lesiones.

8 Puesta fuera de servicio

8.1 Apagar el aparato.

- ▶ Pulse la tecla On/Off Fig. 2 (1) durante aprox. 2 segundos.
- Suena un pitido largo. El indicador de temperatura se apaga. El aparato se ha desconectado.
- Si no se puede desconectar el aparato, el bloqueo contra la manipulación por niños está activo (consulte 5.1).



8.2 Puesta fuera de servicio

- Vacíe el aparato.
- ▶ Desconecte el enchufe de alimentación de red.
- ▶ Limpie el aparato (consulte 6.2).



▶ Deje la puerta abierta para que no se formen olores.

9 Desechar el aparato

El aparato todavía contiene materiales valiosos y se debe suministrar a un sistema de recopilación separado de la basura sin clasificar. Los aparatos fuera de uso se deben desechar correcta y adecuadamente según las normas y leyes locales vigentes.



Una vez agotada la vida útil del aparato, procure que el circuito de refrigeración no se dañe durante el transporte, pues así evitará que el refrigerante (datos en la placa identificativa) o el aceite se viertan de forma indiscriminada.

- ▶ Inutilice el aparato.
- ▶ Desconecte el enchufe de alimentación de red.
- ► Separe el cable de conexión.